

FRANKE COOKER HOOD CLEANER

Čisticí sprej na odsavače par

Cooker Hood Cleaner díky profesionální čisticí formuli účinně odstraňuje tuk, usazeniny a zápach z venkovních i vnitřních povrchů odsavačů par.

Návod na použití: Nastříkejte prostředek na povrch odsavače par (zabraňte proniknutí prostředku do motoru!) a nechte pár minut působit. Poté povrch odsavače par otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Nařízení (ES) č. 648/2004 - Složení: <5% EDTA, neiontové povrchově aktivní látky.

Další složky: Parfém.

Informace z datového listu si mohou oprávnění zdravotní pracovníci vyžádat u Toxikologického informačního střediska (tel.: + 420 224 919 293, e-mail: tis@vfn.cz). Seznam složek lze stáhnout na www.franke.cz.

FRANKE