

FRANKE TWISTER

**Intenzivní čisticí prostředek
pro nerezové dřezy**

Návod na použití: FRANKE TWISTER čistí, udržuje, leští a konzervuje všechny FRANKE nerezové dřezy. Na navlhčenou speciální houbičku několikrát naneste FRANKE TWISTER. Houbičkou povrch vyčistěte, pečlivě opláchněte nebo vytřete vlhkým hadříkem. Po použití nechte FRANKE TWISTER uschnout, a teprve potom uzavřete krabičku.

Šetrný k životnímu prostředí, biologicky odbouratelný.

Složení: leštidlo, mýdlové vločky, tekuté mýdlo, kokosový tuk, glycerín, méně než 5 % tensidů, vonné látky.

Informace z datového listu si mohou oprávnění zdravotní pracovníci vyžádat u Toxikologického informačního střediska (tel.: + 420 224 919 293, e-mail: tis@vfn.cz).

FRANKE